

DIY | Paracord links bracelet



Materialer:

Paracod grøn ca. 2,5 meter
Paracord rød ca. 2 meter
2 stk. kliklås 40x22,5
+ paracord knyttebræt
+ saks
+ lighter



Fold snoren på midten, og fastgør den i den ene kliklås.



Før den venstre snor igennem låsen... nedefra og op.



... videre igennem løkken...



Stram til... Gør det samme med den højre snor. Stram til...



Før snorenderne igennem den anden kliklås, oppefra og ned. Placer låsen i den ønskede afstand. (armbåndets længde)



Den røde snor foldes på midten.... føres igennem låsen mellem de 2 grønne snore.



Placer den røde snor som vist på billedet.



Før de 2 røde snorender igennem løkkerne... nedefra og op.



Stram til... placer snorenderne opad...



Sno den højre grønne snor omkring midtersnoren til højre....



... videre under midtersnoren til venstre....



Sno på samme måde den venstre grønne snor omkring midtersnoren til venstre...



Videre under midtersnoren til højre.



Sno den højre røde snor omkring de 2 grønne snore.



Sno på samme måde den venstre røde snor. Snorenderne er placeret i midten.



Træk de grønne og røde snore opad og sammen....



Sno de grønne snore omkring midtersnorene som vist tidligere.



Sno igen de røde snore omkring de grønne....



Denne gang er snorenderne placeret yderst. Træk snorene opad og sammen.



Fortsæt med at knytte indtil armbåndet er færdigt.



Afslut armbåndet ved at føre den venstre grønne snor ned i midten... træk til højre.



Før den højre snor ned i midten. træk til venstre



Før nu begge de røde snore ned i midten.



Før igen den venstre grønne snor ned i midten. Træk lige ned.



Før den højre grønne snor ned i midten. Træk lige ned.



Vend armbåndet... De 2 grønne snore løsnes lidt... enderne føres tilbage... Stram til.



Klip de overskyende snore af... smelt enderne.